

1. 초기 접속 가이드

1) 웹브라우저 접속




IPC Config Tool 사용

- IPC Config Tool을 실행
- 연결된 카메라 확인
- 변경 하고자 하는 카메라의 Web Login 선택



웹브라우저 접속 시,
'192.168.1.108(안전하지 않음)(으)로 이동' 선택


2) 비밀번호



1) 처음 접속 시

- **초기 IP : 192.168.1.108**
- **아이디 : admin**
- **비 번 : 1234**

※ 로그인시 패스워드 변경 창 팝업됨



2) 비밀번호 변경


- 사이버 시큐리티에 따라,
  초기 비밀번호는 반드시 변경 되어야 함.

- 특수문자+대문자+숫자조합으로 8자 이상 입력

  ex) Honeywell.1


2. 장비 기본설정 가이드

매뉴에서 “설정” 클릭



1) 실내/실외 설정

메뉴 위치 : 설정→카메라 →조건



- 실외 설치시: 조건→노출 →'깜빡임 방지' 메뉴에서 **'실외'** 선택 후 저장
- 실내 설치시: 조건→노출 →'깜빡임 방지' 메뉴에서 **'60Hz'** 선택 후 저장

2) IP주소 변경


메뉴 위치: 설정→네트워크 → TCP/IP



- TCP/IP 메뉴 중 'IP주소'에서 주소 변경 후 저장 → 자동 재부팅됨 → 변경한 비밀번호와 IP주소로 재접속

3) 카메라 시간 'PC 동기화'

메뉴 위치: 설정→시스템 → 일반



- 'PC동기화' 클릭 후 저장